遂に出た 待望の野球TVゲーム機

SEGA

LAST INNING

セガ・ラスト・イニング

これこそエレクトロニクスによる
ニュー・ベースボール・ゲームです

スコアー表示

ストライク・アウト表示

内野手移動ツマミ

内野手投球ボタン

無死満塁の大ピンチも
一瞬にトリプル・プレイ！

取って、投げて、送球を受ける。ランナー・タッチにベース・タッチ めまぐるしい内野手の動きをそのまま再現。

バッター・ボタン

狙った所へプレース・
ヒッティング！
満塁ホーマで大逆転！

タイミングの取り方はほんもののバッティングと同じ要領です。ラインぎりぎりにも打てますし、ランナーを出せば、守備の乱れをつくバッティングも可能です。

投球ボタン

変化球も直球も自由自在！

ストレート、カーブ、シュートの3種類の投球ボタンがあります。コンビネーションよく三振に打ちとって下さい。

SEGA® LAST INNING

●ＴＶ画面は、特殊なスクリーン印刷の効果によって、カラーＴＶと見間違うばかりにカラフルです。また、機械の前面いっぱいにカラーマスクをかけ、デザイン、色彩両面で抜群の効果をあげました。

●今までのＴＶゲーム機では、スコアーはプレイ画面に表示されていましたが、この機械では、発光ダイオードによって、独立して表示されています。これによって、プレイ画面が広くなり、フル使用が可能になりました。

●投球、打球、送球、進塁などは、実際の野球と同じスピードに設定されています。このために、ほんもののスリルとテクニックが豊富に味わえます。

●ホームラン音、ヒット音、アウト音、ピッチング音。４種類の電子音が、ゲームをよりいっそう楽しくしています。

遊 び 方

守備側

●マウンドにボールが現われると投球ができます。(投球ボタンを押す)

●ボールが打たれたら、内野手を動かして(内野手移動ツマミをまわす)、ボールをキャッチして下さい。

●キャッチしたボールは、ベース・タッチ、ランナー・タッチ、そして送球(内野手投球ボタンを押す)などをして、ランナーをアウトにして下さい。ダブル・プレイ、トリプル・プレイもできます。

攻撃側

●ピッチャーからの投球をタイミングよく打って下さい。(バッター・ボタンを押す)

●打球を内野手がキャッチしそこなうと、すべてシングル・ヒットになりますが、コースによってはホームランになります。犠打、四死球、盗塁などはありませんが、三振、ファールはあります。

1イニング表裏、スリー・アウトになるとゲーム終了です。

⊙ゲームの始めに、守備側は練習ができます。内野手の動きを中心に練習して下さい。攻撃側は練習できません。バッター・ボタンを押すと、その時からプレイ・ボールです。

〔仕 様〕

●サイズ・巾60cm／奥行68cm／高142cm
●電気関係 100V／105W／50・60Hz
●画 面 17インチ・オールトランジスタ白黒テレビ
●コイン・シュート・100円

セガ全国 営業所・出張所

営業所・出張所	電話
札幌・苫小牧	011 (641) 0248
旭川	0166 (61) 4712
滝川	01255 (2) 5177
網走	0154 (23) 6625
函館	0196 (59) 1133
仙台	0222 (57) 5898
郡山	0249 (33) 7433
水戸・土浦	0292 (41) 7312
宇都宮	0266 (61) 6770
栃木・佐野／桐生・高崎	0277 (22) 0696
浦和・越谷	0486 (64) 6094
川口・大宮	0486 (65) 1184
熊谷	0486 (66) 3826
千葉・市原／船橋・野田	0472 (59) 3760
東京・川崎	03 (742) 3171
立川	0423 (24) 5463
盛岡	0462 (61) 5790
横浜	045 (713) 7411／(713) 7412
横須賀	0466 (22) 3801
小田原	0465 (63) 2577
伊東	05562 (2) 4521
三島・沼津	0559 (62) 5372
石川・福井	0762 (63) 9672
静岡	0542 (86) 1311
浜松	0534 (71) 6952
名古屋	052 (502) 9161
大阪・京都／神戸・堺／奈良・岸和田	06 (334) 5331
大和高田	06 (334) 5331
和歌山	0734 (51) 2466
白浜	07394 (2) 2667
姫路	0792 (81) 9227
岡山	0862 (41) 1202
米子	0859 (27) 0636
広島・宇部	0622 (31) 7946
松山	0899 (21) 4305
徳島	0886 (42) 1674
福岡・久留米	092 (671) 6672
小倉・黒崎	093 (571) 1074
長崎	0956 (44) 0034
熊本	0963 (68) 6730
大分・日向	0975 (35) 1303
宮崎	0985 (23) 6831
鹿児島	0992 (54) 4791

SEGA® 株式会社 セガ・エンタープライゼス

本　　社　東京都大田区羽田１－２－12　電話 03(742)3171(大代表)
関西支店　大阪府豊中市豊南町東２－５－３　電話 06(334)5331(代 表)
博多支店　福岡県福岡市西区原１１１２－５　電話092(871)５８７２～３